新機能について（ソフトウェア V4.10）

本機は、ソフトウェアのバージョンアップにより、下記の新機能に対応できるようになりました。

新機能の内容	参照ページ
再生とダウンロードの権限を別々に設定できるようになります。 再生：録画した画像を再生できます。 ダウンロード：録画した画像をダウンロードできます。 	取扱説明書　設定編 76 ページ
カメラの i-VMD アラームに関するイベントログが追加されます。 CAM-OBJ：物体検知 CAM-CLD：ラインクロス検知	取扱説明書　操作編 38 ページ

新機能の内容	参照ページ
応答の遅いHDDを検出時にエラー動作を行う機能を追加しました。 メール通知、障害ログ 本体：MAIN-y SLOW RESPONSE 増設：EXTx-y SLOW RESPONSE 液晶表示 本体：ＭＡＩＮ－ｙ　ＥＲＲ オウトウ　チエン 増設：ＥＸＴｘ－ｙ　ＥＲＲ オウトウ　チエン 後面端子出力名 HDD異常出力 ※ xはユニット番号、yはHDD番号	取扱説明書　操作編 49ページ、52ページ 取扱説明書　設定編 92ページ
RAID復旧開始、完了時に障害ログを残す機能を追加しました。 RAID復旧開始 本体：STARTING RAIDt RECOVERY:MAIN 増設：STARTING RAIDt RECOVERY:EXTx RAID復旧完了 本体：COMPLETE RAIDt RECOVERY:MAIN 増設：COMPLETE RAIDt RECOVERY:EXTx ※ tは5/6、xはユニット番号	取扱説明書　操作編 52ページ

新機能について（ソフトウェア V3.40）

本機は、ソフトウェアのバージョンアップにより、下記の新機能に対応できるようになりました。

新機能の内容	参照ページ
カメラの SD メモリーカードに録画されている画像（SD メモリーデータ）を手動で取得開始できるようになります。 SD メモリーバックアップが設定されていると、[録画停止]ボタンの下に[SD メモリーデータ取得]ボタンが表示されます。[SD メモリーデータ取得]ボタンをクリックするとデータの取得を開始します。 	取扱説明書　操作編 16 ページ
カメラの i-VMD アラームに関するイベントログが追加されます。 CAM-INT：侵入検知 CAM-LOI：滞留検知 CAM-DIR：方向検知 CAM-SCD：妨害検知 メモ • カメラの「アラームエリア情報付加」設定を On にしたときにのみ有効です。詳細は、お使いのカメラの取扱説明書をお読みください。	取扱説明書　操作編 38 ページ

新機能の内容	参照ページ
ビューワーソフトでパナソニック製全方位ネットワークカメラ（以下、全方位カメラ）の魚眼画像から 1 画 PTZ/4 画 PTZ に補正する機能（以下、補正機能）が使用可能になります。 **重要** 補正機能は、以下の URL のサイトから補正用ライブラリをダウンロードし、ビューワーソフトを使用する PC にインストールすることでご使用いただけます。 http://panasonic.biz/security/support/info.html • 補正機能が有効な画像を選択すると、 / / ボタンが表示されます。クリックして補正形式を変更します。 ：魚眼画像に戻します。 ：1 画 PTZ へ補正します。 ：4 画 PTZ へ補正します。 • 1 画 PTZ/4 画 PTZ で補正表示中に画像をクリックすると、クリックした位置を画面の中央に移動できます。	インストールに関する注意事項.pdf

新機能について（ソフトウェア V3.30）

本機は、ソフトウェアのバージョンアップにより、下記の新機能に対応できるようになりました。

新機能の内容	設定を行うメニュー
圧縮方式が「H.264」の場合も、SD メモリーバックアップが設定可能になりました。 SD メモリーバックアップ Off* / On * カメラ登録されているときの初期設定値（圧縮方式：H.264） **メモ** • H.264 の SD メモリーバックアップを設定する場合は、カメラ側の設定も「録画圧縮方式」を「H.264(1)」または「H.264(2)」に設定してください。 • レコーダーやネットワークの負荷が高いと、カメラとの通信が途切れていなくても SD メモリーバックアップが行われる場合があります。	［緊急録画］ ［スケジュール］＞［プログラム］ →取扱説明書　設定編　36 ページ： 「SD メモリーバックアップについて」
SD メモリーバックアップを設定しているカメラの SD カード情報、および、SD メモリーバックアップの進捗状況が、設定メニューで確認できるようになりました。 • カメラソフトウェア カメラのソフトウェアバージョンを表示します。 • SD カード品番 カメラで使用している SD メモリーカードの品番を表示します。 • 稼働時間 カメラで使用している SD メモリーカードの稼働時間を表示します。 • 上書回数 カメラで使用している SD メモリーカードの上書き回数を表示します。 • バックアップ進捗情報 SD メモリーバックアップの進捗状況を表示します。 日時表示：カメラの SD メモリーカードから取得中の画像の日時 －　　：カメラの SD メモリーカードに取得すべき画像データがない **メモ** • 対応カメラについては、本機付属 CD-ROM 内の「readme.txt」をお読みください。	［メンテナンス］＞［本体情報］ →取扱説明書　設定編　78 ページ： 「本体情報」

新機能の内容	設定を行うメニュー
NTP サーバーアドレスを２つ登録できるようになります。 • プライマリーサーバーアドレス （旧名称：NTP サーバーアドレス） • セカンダリーサーバーアドレス	［サーバー］＞［NTP］ →取扱説明書　設定編　56 ページ： 「NTP」

新機能について（ソフトウェア V3.20）

本機は、ソフトウェアのバージョンアップにより、下記の新機能に対応できるようになりました。

新機能の内容	設定を行うメニュー
ONVIF 対応カメラを使用できるようになります。 メモ • 詳細は、本機付属の CD-ROM 内「readme.txt」をお読みください。	［カメラ］＞［NW カメラ］ →取扱説明書 設定編 48 ページ： 『カメラの自動検出・登録』
アワーメーター警告に下線の設定値が追加されました。 Off ／ 10000h ／ 20000h ／ 30000h ／ 40000h ／ 50000h	［メンテナンス］＞［ディスク］ →取扱説明書 設定編 82 ページ： 『ディスク』